

B 170 XD

Neutrales Hochkonzentrat zur Schnelltrocknung von Kunststoffen

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen.
- Besonders geeignet für Spülgut aus Kunststoff.
- Geeignet für Spülgut aus Aluminium und Silber.

Um bei Kunststoffbechern ein perfektes Spülergebnis zu erzielen, wird der Einsatz im speziell hierfür entwickelten Winterhalter System empfohlen. Neben der entsprechenden Spülmaschine und der Wasseraufbereitung, die in jedem Fall empfohlen werden, bietet Winterhalter einen speziellen Korb zum Spülen von Kunststoffbechern an (60005502 UC-S, 60005500 UC-M, L, XL). Zusammen mit dem Klarspüler B 170 XD wird bei Kunststoffbechern ein perfektes Spülergebnis und eine sehr schnelle Trocknung erreicht.

DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Material des Spülgutes und der Wasserqualität.

Um ein perfektes Spülergebnis zu erzielen, sollte eine Einstellung der Dosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice vorgenommen werden.

Das Volumen des Klarspülers hängt nicht von der Wasserhärte ab, sondern von dem eingesetzten Spülgut.

Für Spülgut aus Kunststoffen ist eine Dosierung von 0,7 – 0,9 ml/l zu empfehlen. Für anderes Spülgut ist eine geringere Dosierung ausreichend.

Alle Winterhalter UC-Maschinen ab 2018 enthalten ein spezielles Programm für Spülgut aus Kunststoff, in dem die empfohlene Dosierung hinterlegt ist.



PRODUKTVORTEILE:

- Hohe Wirksamkeit durch hochkonzentrierte Formulierung
- Fleckenfreies Trocknen von Spülgut aus Kunststoff
- Schnellere Trocknung und Stapelfähigkeit von Mehrweg-Kunststoffbechern

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenseide, Hilfsstoffe

Das Produkt enthält keine Phosphate.

Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

B 170 XD

LIEFERGRÖSSEN:

1 l	Flasche
10 l	Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 8 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	ca. 1,00 g/cm ³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Zur Befüllung von eingebauten Klarspülerbehältern in Winterhalter UC-Modellen ist ein Einfülltrichter (60 005 163) verfügbar. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist der Klarspüler B 170 XD nur in den mit Klarspüler gekennzeichneten Behälter einzufüllen.

- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Um das Selbstreinigungsprogramm der Spülmaschine zu unterstützen, wird der Winterhalter A 15 MC Reinigungstab empfohlen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zur Vermeidung von Korrosion die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P501	Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.